



El transfer **SubliStop** ha sido especialmente desarrollado para los textiles sublimados. Es un transfer mate y con gran poder de cubrimiento. Está compuesto de una capa adicional de tinta, especialmente desarrollada para bloquear los ascensos de los pigmentos del textil, que permite proteger los colores del transfer.

El **SubliStop** está diseñado para ser aplicado a baja temperatura, adaptado para textiles poliéster o Softshell.

 La alteración del color del transfer, debido a la posible sublimación del tejido, puede aparecer varios días, o incluso semanas, después de la aplicación. Por lo tanto, es imperativo que primero realice una prueba en su tejido sublimado siguiendo las instrucciones que se indican a continuación. Se puede solicitar un **transfer de prueba** en assistance@printmytransfer.com o en su espacio personal printmytransfer.



Formatos entregados	Hoja amalgama A8, A7, A6, A5, A4, A3
Plazos	3-5 días laborales
Aplicaciones	Ropa poliéster sublimado o softshell: chaqueta, traje de ciclista, camiseta de fútbol...



Lavado	    
--------	---

Condiciones de aplicación	   
	130°C 25-30 Seg. Alta presión Retirar el papel en frío



TEST SubliStop en su tejido*

Aplique el transfer de la muestra en su tela y colóquelo en una estufa a 70°C durante 72 horas. La prueba ha sido exitosa si los colores del transfer no se alteran.

*Dada la amplia variedad de textiles en el mercado, **PrintMyTransfer** no puede garantizar resultados óptimos en todos los tejidos.*

